



DESCRIPTION

Das Dichtungskontrollgerät dient der Kontrolle der Dichtigkeit der zwischen Motor und Pumpenhydraulik angeordneten Ölkammer bei Tauchmotorpumpen der Baureihen US/UB und MultiCut-, MultiStream- und MultiFree-Pumpen. Bei Eindringen von Wasser in die Ölkammer wird ein integrierter Summer aktiviert. Das Gerät muss an einer gut kontrollierbaren Stelle in einem be- und entlüfteten Raum montiert werden.

DICHTUNGSKONTROLLE

CONTROL UNITS AND COMPONENTS

DICHTUNGSKONTROLLE

Type	Code No.
Dichtungskontrolle DKG	JP44900
Dichtungskontrolle DKG Ex	JP00249