

 **PENTAIR JUNG PUMPEN**  
**DICHTUNGSKONTROLLE**  
CONTROL UNITS AND COMPONENTS



### **OPIS**

Das Dichtungskontrollgerät dient der Kontrolle der Dichtigkeit der zwischen Motor und Pumpenhydraulik angeordneten Ölkammer bei Tauchmotorpumpen der Baureihen US/UB und MultiCut-, MultiStream- und MultiFree-Pumpen. Bei Eindringen von Wasser in die Ölkammer wird ein integrierter Summer aktiviert. Das Gerät muss an einer gut kontrollierbaren Stelle in einem be- und entlüfteten Raum montiert werden.

# DICHTUNGSKONTROLLE

CONTROL UNITS AND COMPONENTS

## DICHTUNGSKONTROLLE

Typ	Nr kat.
Dichtungskontrolle DKG	<b>JP44900</b>
Dichtungskontrolle DKG Ex	<b>JP00249</b>